

شرایط محیطی لازم برای نصب دستگاه

۱- برای نصب تمامی حجمهای یخچال فضای ۱.۱.۲ متر لازم می‌باشد

۲- کنتور برق تک فاز ۸ آمپر

۳- چاه ارت

۴- هوا در محل نصب دستگاه باید جریان داشته باشد و هر چه دمای اتاق پایین تر باشد دستگاه بهتر کار میکند

۵- استفاده از محافظ نواسانات برق پیشنهاد میشود