

شرایط محیطی لازم برای نصب دستگاه

۱- برای نصب تمامی حجمهای فریزر فضای ۱.۱.۲ متر لازم میباشد

۲- کنتور برق تک فاز ۸ آمپر

۳- چاه ارت

۴- هوا در محل نصب دستگاه باید جریان داشته باشد و هر چه دمای اتاق پایین تر باشد فریزر بهتر کار میکند

۵- استفاده از محافظ نواسانات برق پیشنهاد میشود