

شرایط محیطی پرس پانچ دستی هیدرولیک

- جهت نصب و راه اندازی دستگاه پرس پانچ دستی هیدرولیک بایستی شرایط محیطی زیر برای محل نصب فراهم گردد:
- دمای محل نصب دستگاه باید در محدوده ۱۰ تا ۴۰ درجه باشد.
 - رطوبت نسبی محل نصب بایستی در محدوده ۳۵ تا ۵۵ درصد باشد.
 - با توجه به وزن دستگاه که در حدود ۸۰ کیلوگرم می باشد و ابعاد دستگاه به ارتفاع ۵۷ و عرض ۳۵ و عمق ۴۰ سانتی متر، میز با ابعاد و استحکام مناسب برای دستگاه تهیه شود.

###