

شرایط محیطی لازم جهت نصب و نگهداری

متقاضی باید جهت نصب و تحویل دستگاه شرایط زیر را فراهم نماید.

۱- کمپرسور هوا

۲- کپسول گاز هلیوم

۳- لاین کشی از کپسول تا محل قرار گیری دستگاه

۴- میز مناسب به طول ۴ متر و عرض حداقل ۶۰ سانتی متر



انرژی توانا