

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

۱- جهت جلوگیری از رسوب از آب مقطر استفاده گردد

۲- از پریش های ارت دار استفاده گردد

۳- هنگام پرکردن منبع آب دقت شود بر روی الکترونیک ریخته نشود

۴- دقت شود بدون آب روشن نشود