



N.P.R Co

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه حساس به شرح ذیل میباشد:

۱. محیط با رطوبت کمتر از ۶۰ درصد
۲. محیطی بدون گازهای خوردنده
۳. دمای کاری بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد