

راهنمای کاربری

کاربران بایستی این تجهیز را بر روی میزی فاقد ارتعاش قرار دهند.
این تجهیز بهتر است دور از رطوبت قرار گیرد.
تکانهای شدید دستگاه ممکن است هم خطی نوری آن را برهم بزند.
از باز کردن بردهای الکترونیک خودداری شود.
بهتر است این دستگاه در دماهای خیلی بالا قرار نگیرد.
در محیطهایی با نور بسیار شدید از میزان دقت آن کمی کاسته می‌شود