



شرکت فرافن پژوهان فاتح

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

ضمن قدردانی از اعتماد شما به شرایط زیر توجه فرمایید:

- منبع تغذیه مورد نیاز: $220/50\text{ Hz}$ یا $187\text{ DC}/20\text{ A}$ جهت راه اندازی مورد نیاز است.
- دمای محیط اتاق بین ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد تنظیم گردد.
- فضای مورد نیاز $180 * 180 * 180$ سانتی متر
- رایانه مجهز به ویندوز ۷ یا بالاتر
- باید داخل محفظه‌ای که دارای حفاظ سربی است مورد استفاده قرار گیرد و به هیچ عنوان در فضای باز یا داخل ساختمان استفاده نشود.