

بسمه تعالی

-شرایط محیطی:

نصب و راه اندازی دستگاه و شرایط محیطی

کوره در جای مناسب که گرانش هوا (لزدینگ هواکش) و ارتفاع مناسب از سطح زمین (حداقل 5 سانتی متر بالاتر از سطح میز) قرار دهید
برای روشن کردن کوره دوشاخه را به پریز وصل کنید ، توجه داشته باشیدسیم کثیفی محل کار استاندارد باشد.

کلید پاور را روشن نمایید پس از چند لحظه در صفحه نمایشگر نمایی فعلی منسور را مشاهده میکنید برای تغییر دما با فشار 3 ثانیه ای Set به فضایی برنامه وارد شده و علامت TMP را مشاهده میکنیم با استفاده از کلیدهای ↑ و ↓ دمایی مورد نظر را انتخاب کنید، سپس کلید Set را به مدت 3 ثانیه فشار دهید دما ثابت شده و کوره شروع بکار میکند.

چنانچه خریدار نیازمند نصب و راه اندازی باشد دستگاه توسط کارشناس فنی شرکت نصب و راه اندازی خواهد گردید و کلیه هزینه های ایاب و ذهاب و رفت و برگشت با در نظر گرفتن مسیر بعهده خریدار و با توافق طرفین در محل انجام خواهد شد

لازم به ذکر است خریدار میبایستی تجهیزات و امکانات لازم را در محل نصب آماده نماید