

## شرایط محیطی ، نکات مهم نصب و راه اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش، کالیبراسیون چمبرها

### الف-شرایط محیطی و نکات مهم نصب و راه اندازی:

- 1-شرایط محیطی محل نصب : مطابق استاندارد
- 2-فواصل اطراف دستگاه : حداقل 1 متر از هر طرف
- 3-دستگاه قبل از راه اندازی ، حتما تراز شود.
- 4-قفل کمپرسورها آزاد شوند
- 5-سیستم قفل درب آزاد شود
- 6-خروجی آب درین به بیرون متصل شود
- 7-اتصال آب سیستم رطوبت ساز به ورودی اصل آب انجام شود.
- 8-مشخصاب آب سیستم رطوبت ساز مطابق استاندارد مربوطه باشد (ترجیحاً از آب مقطر استفاده شود)
- 9-اتصالات برقی مطابق توضیحات مربوطه در دفترچه منوال انجام شود.
- 10-از اتصال سیستم ارت به دستگاه اطمینان حاصل شود.(بسیار مهم)

### ب-شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

- 1-زمان گارانتی پس از نصب و راه اندازی شروع می شود.(تبصره: در صورت گذشت بیش از دو ماه از زمان تحویل تا زمان بهره برداری، زمان گارانتی از زمان تحویل در نظر گرفته می شود)
- 2-اعمال شرایط گارانتی ، مشروط به بهره برداری صحیح از دستگاه مطابق دستورالعمل کاربری محصول بوده و در صورت عدم رعایت نکات اشاره شده در دستورالعمل ، گارانتی محصول باطل می باشد.
- 3-کاربر جهت جلوگیری از اعمال نوسانات برق احتمالی از شبکه برق به دستگاه ، تدابیری در نظر بگیرد، در بروز مشکل در دستگاه به دلیل نوسانات برق ، گارانتی مشمول دستگاه نمی گردد.
- 4-در صورت بروز مشکل و صدمه به دستگاه بدلیل سهل انگاری اپراتور و یا نداشتن تخصص و آموزش لازم اپراتور ، گارنتی مشمول دستگاه نمی گردد.

### ج-شرایط کالیبراسیون: