



## شرایط محیطی برای راه اندازی و استفاده

دستگاه: میکروسکوپ تمام‌نگاری دیجیتالی عبوری شرکت فروزان زیست فناوری

مدل: FZF tDHM -0 2

- محل آزمایشگاه قابلیت تاریک شدن کامل داشته باشد.
- دمای اتاق یا آزمایشگاهی که دستگاه در آن قرار داده می‌شود، باید در دمای معمول آزمایشگاه ( ۲۲ درجه سلسیوس) تنظیم شود و نوسانات دمایی کمتر از ۵ درجه سلسیوس باشد.

