



H E C T O

## شرکت دانش بنیان هدف کاوشگران توانمند

### شرایط نگهداری دستگاه

- در جانمایی دستگاه به نکات زیر توجه فرمایید:
  - دستگاه در معرض گرد و غبار شدید قرار نگرفته باشد.
  - احتمال پاشش و یا ریختن آب و مایعات بر روی دستگاه بخصوص پنل کاربری وجود نداشته باشد.
  - دمای مکان بین ۱۵ الی ۴۵ درجه سانتی گراد باشد.
  - رطوبت محیط بیش از ۵۰ درصد نباشد.
- جایی که دستگاه را بر روی آن قرار می دهید امکان تحمل حداقل وزن ۸۰ کیلو گرم را داشته باشد.
- برای تمیز کردن دستگاه از مواد شیمیایی استفاده نکنید.
- دقت فرمایید تمامی ابعاد دستگاه بصورت کامل بر روی میز قرار گرفته باشد و از هیچ طرفی از میز بیرون نزده باشد.
- در صورت مشاهده هرگونه ایراد، دستگاه را خاموش کرده و با شرکت تماس بگیرید و از هرگونه تعمیر خودسرانه پرهیزید.
- در صورتی که بعد از خریداری دستگاه اقدام به استفاده ی از آن ننمودید و دستگاه را انبار کردید به نکات زیر توجه فرمایید:
  - دستگاه را در جعبه ی چوبی مخصوص خود قرار دهید.
  - از گذاشتن بار اضافی بر روی جعبه ی دستگاه خودداری نمایید.
  - جعبه را در محیط گرم و مرطوب و زیر تابش مستقیم خورشید قرار ندهید.