

# شرایط محیطی بازوی ربات

## SPAD S100+



جهت نصب موارد زیر پیشنهاد می گردد :

محل نصب:

- 1- در فضایی عاری از هرگونه آلودگی و گردو غبار ، رطوبت، لرزش و ارتعاشات و به دور از تابش مستقیم آفتاب نصب شود.
- 2- محل نصب کاملا مسطح و هم تراز و به دور از کابل های فشار قوی باشد.
- 3- میز مناسب برای پیچ شدن ربات و یک کامپیوتر با سخت افزار به روز و متلب 2020
- 4- به دور از نوسانات برق
- 5- نور کافی محیط

دمای محیط:

- ۱- شرایط دمایی بهینه برای این دستگاه بین ۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد می باشد

رطوبت هوا:

رطوبت بهینه برای دستگاه بین 0 تا 50 درصد می باشد.