

## شرایط محیطی برای جابجاگر خطی موتوری ساخت شرکت دانشبنیان فتح نور میهن

شرایط محیطی زیر برای عملکرد صحیح جابجاگر خطی ضروری است:

- جابجاگر خطی نباید به مدت طولانی در محیط‌های با رطوبت بالا قرار گیرد.
- جابجاگر نباید تحت اثر نوسانات شدید و یا دائمی قرار گیرد.
- لازم است از توان الکتریکی با قدرت کافی (حداقل ۱۵ وات) و سطح ولتاژ مجاز (۲۲۰ ولت) برای تغذیه دستگاه استفاده کرد.
- قطعات سوار شده بر روی جابجاگر نباید وزنی بیش از ۱ کیلوگرم عمودی و ۵ کیلوگرم افقی داشته باشند.
- بعد قطعات سوار شده باید به گونه‌ای باشد که جابجاگر را از حالت طبیعی و تعادل خود خارج نکند.
- دمای کاری جابجاگر بین ۵ درجه تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد است.