

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

نیاز به شرایط محیطی خاصی ندارد. امکان استفاده از میز کار جهت قراردادن دستگاه و اتصال به برق 220

ولت مورد نیاز میباشد.