

## شرايط محطي نصب و راه اندازی کوره باکسی 1200 درجه

- ✓ حداقل فضای مورد نياز برای نصب دستگاه به همراه تجهيزات جانبی 1 متر مربع می باشد.
- ✓ جريان ورودی به کوره تک فاز 9 آمپر می باشد.
- ✓ سطح يا فضايی که کوره در آن قرار می گيرد، باید ثابت و بدون هیچ گونه لرزشی باشد.
- ✓ فضای مورد استفاده می بايست عاری از رطوبت زياد باشد.
- ✓ فضای مورد استفاده باید حتماً دارای سیستم تهویه هوای مناسب (هود) به منظور خروج گازهای واکنشی باشد.