

شرایط نگهداری دستگاه

دستگاه شرکت پارسیس باید تحت شرایط زیر نگهداری شود:

چرخ‌های تrolley را در حالت قفل قرار دهید.

سطحی که دستگاه روی آن نگهداری می‌شود باید صاف باشد.

دستگاه در محیط مرطوب به هیچ وجه نباید نگهداری شود.

بازه دمایی مجاز برای کارکرد سیستم ۱۰ الی ۴۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

بازه دمایی مجاز انبارش دستگاه بین ۱۰- الی ۵۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

بازه رطوبتی مجاز برای کارکرد سیستم ۳۰ الی ۷۵ درصد می‌باشد.

بازه رطوبتی مجاز انبارش دستگاه بین ۱۰ الی ۹۰ درصد می‌باشد.

بازه فشار محیط مجاز برای کارکرد سیستم ۷۰ الی ۱۰۶ کیلو پاسکال می‌باشد.

بازه فشار محیط مجاز برای انبارش دستگاه بین ۵۰ الی ۱۰۶ کیلو پاسکال می‌باشد.

دستگاه نباید در معرض تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

دستگاه نباید در معرض ریختن و یا نفوذ مایعات به داخل آن قرار داشته باشد.