



به نام خدا



شرایط محیطی نصب و راه اندازی آسیاب مفصلی آزمایشگاهی:

این آسیاب همانند سایر لوازم برقی نباید در معرض رطوبت بالا و حرارت زیاد قرار

گیرد.

از ریختن آب و مواد با رطوبت بالا در آسیاب خودداری شود.