

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی

شرایط محیطی نصب و راه‌انداز درپوش به شرح ذیل می‌باشد:

۱- تانک آب مخصوص جهت انجام تست ( اندازه تانک بستگی به اندازه درپوش و آزمون و

استاندارد مربوطه دارد ).

۲- تانک آب باید دارای قابلیت تنظیم دما باشد .