

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

۱. از پریش های ارت دار صنعتی برای دستگاه استفاده شود

۲- در صورت اشتهن نوسانات برق حتما چاره ای اندیشید

۳- دستگاه جهت ایجاد رطوبت منبع رطوبت ساز میباشد که با کم شدن از حد مجاز الار صوتی میدهد حتما از اب مقطر استفاده شود