

Qeshm Voltage

مجموعه آموزشی ترانسفورماتور

QV- TRNF-MUL-01

شرایط محیطی نصب و راه اندازی مجموعه آموزشی ترانسفورماتور به شرح ذیل میباشد:

▪ محل استقرار

دستگاه **QV-TRNF-MUL-01** قابلیت استفاده در تمام آزمایشگاه های برق و کنترل استاندارد را دارا می باشد. این دستگاه می بایست در محیط Indoor با مساحت حداقل 30 مترمربع با سطح مسطح و کاملاً تراز و به دور از کابلهای فشار قوی و سه فاز استفاده شده می بایست بدون نوسان مورد استفاده قرار گرفته و دور از تابش مستقیم آفتاب باشد.

▪ دمای محیط

شرایط دمایی بهینه برای این دستگاه بین 10 تا 50 درجه سانتیگراد می باشد.

▪ رطوبت هوا

رطوبت بهینه برای دستگاه بین 0 تا 60 درصد می باشد.