


شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری تراشه میکروفلوئیدیکی استیل



آذر ۱۴۰۳

شماره سند: S-Doc-ISK-04

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری تراشه

تنها در صورت فراهم شدن شرایط کاری مورد نیاز از تراشه استفاده کنید. شرایط محیطی که تراشه می تواند در آن کار کند به شرح زیر است:

- دما محیط باید بین ۰ تا ۵۰ درجه سانتی گراد باشد.
- رطوبت محیط بین ۱۰ درصد تا ۸۰ درصد باشد.
- فشار محیط باید بین ۷۰ تا ۱۰۶ کیلوپاسکال باشد.

تذکر: تراشه تنها باید با دستگاه نانوسنتز آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گیرد.