

## شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی دستگاه

دستگاه پرینتر سه بعدی زیستی مناسب استفاده در محیط‌های پژوهشی و آزمایشگاهی می‌باشد. به منظور افزایش عمر دستگاه، رعایت موارد ذیل توصیه می‌شود.

- 1- دمای محیط کار دستگاه باید در محدود 5 الی 45 درجه سانتیگراد باشد.
- 2- استفاده از دستگاه در محیط‌های دارای گرد و غبار ملموس توصیه نمی‌گردد.
- 3- استفاده از دستگاه در مجاور کوره‌های القایی و سایر تجهیزاتی که سبب افت یا نوسان در ولتاژ شده و یا منجر به تغییر فرکانس برق می‌شوند مجاز نمی‌باشد.
- 4- دستگاه نباید به طور مداوم تحت تابش نور آفتاب و یا تشعشع سیستم‌های حرارتی مشابه گرماتاب قرار گیرد.
- 5- میز کار دستگاه لازم است تا حد امکان تراز باشد.
- 6- دستگاه در هنگام کار نباید مقابل وزش باد کولر قرار گیرد.
- 7- استفاده از پلیمرهای مناسب.