



## شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب منابع تامین اختلاف پتانسیل

شرایط محیطی لازم نصب و راه‌اندازی به شرح ذیل می‌باشد:

۱- اتاق در هر اندازه مساحت

۲- برق ۲۴۰-۲۰۰ ولت، تک فاز، ۶۰-۵۰ هرتر

۳- وجود شبکه ارت