

## نکات مهم در نصب و راه اندازی :

- ۱- لطفا قبل از استفاده از سنسور ، کاتالوگ موجود در داخل بسته بندی را به دقت مطالعه کنید.
- ۲- در اتصال سیم های سنسور حتما به رنگ سیم ها طبق نقشه دقت کنید. چون اشتباه در اتصال رنگ سیم ها ممکن است باعث آسیب رسیدن به سنسور شود.
- ۳- حتما به ولتاژ کاری سنسور طبق کاتالوگ دقت شود. اتصال تغذیه بیش از مقدار مشخص شده ، قطعا باعث آسیب دیدن به سنسور می گردد.
- ۴- حتما به محدودیت جریان خروجی سنسور دقت فرمایید. جریان کشیدن بیش از حد مجاز نوشته شده در کاتالوگ ، باعث آسیب دیدن سنسور می شود.
- ۵- این سنسور برای استفاده در داخل محیط های دارای خوردگی مانند اسیدها طراحی نشده است. بنابراین از قرار دادن آن در مایع ها و یا محیط های دارای گازهای خورنده جدا خودداری گردد.
- ۶- این سنسور در مقابل نفوذ مایعات تا عمق یک متر حفاظت شده است و استفاده آن در داخل مایعات محدودیتی ندارد.
- ۷- لطفا در هنگام نصب فاصله سنس را به درستی تنظیم نمایید. فاصله بیش از حد باعث عدم کارکرد صحیح شده و فاصله خیلی کم احتمال برخورد جسم با سر سنسور و آسیب دیدن فیزیکی سنسور را بالا می برد.