

## شرکت پویافر آزما

مشخصات فنی دستگاه ترمومتر دیجیتال مدل PFA-TR-T500E

شامل:

۱. ابعاد  $25\text{cm} \times 8\text{cm} \times 2\text{cm}$
۲. صفحه نمایش LCD سیاه سفید
۳. گیرنده دما با سیم ۱ متری
۴. رنج اندازه گیری دما  $+500$  -  $-50$  درجه سانتیگراد
۵. دقت اندازه گیری 1 درجه سانتیگراد
۶. زمان لازم برای اندازه گیری دما ۱۰ ثانیه



### محدوده های آزمایش:

یکی از وسایل اندازه گیری مورد نیاز در آزمایشگاه دماسنج می باشد. در آزمایشگاه فیزیک حرارت از این وسیله در تمام آزمایش ها استفاده می گردد.

### راهنمای کاربری:

۱. بخش سنسور را در تماس با بخشی که لازمست دمایش اندازه گیری شود قرار دهید.
۲. دماسنج را روشن نمایید.
۳. پس از ۱۰ ثانیه عدد روی دماسنج، دمای جسم را نشان می دهد.

### شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت ۱۰ سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

۱. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی،
۲. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمایدستگاه.
۳. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاهها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
۴. دستگاههایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزما تعمیر شود.

### شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

۱. به رنج دمایی توجه شود، حداقل دمایی که دماسنج قادر است بخواند 50- و حداکثر 100+ می باشد.
۲. حداکثر رطوبت 60%