

شرکت پویا فر آزما
سلف متغیر PFA- XDF – 67sd

شرایط کالیبراسون:

پیچ مربوط به تغییرات هسته را پیچانده تا در اندازه موثر دلخواه قرار گیرد.

بررسی نمایید پیچ های ترمینال های ورودی جریان محکم باشد.


پس از تنظیم جایگاه هسته، دستگاه قابل استفاده می باشد.

آزمون تحویل دهی:

۱- دستگاه را روی میز مخصوص آزمایش قرار دهید.

۲- صفحه میز دستگاه را کاملا تراز نمایید.

۳- پایانه های سلف را به دستگاه سلف سنج وصل نمایید و محل و میزان ورود هسته را برای تنظیم انرژی القایی مورد نیاز در آزمایش و تحقیق تنظیم نمایید.



۴- پس از تنظیمات، دستگاه را آزمایش یا مدار مورد نظر قرار دهید.