

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

محیط نصب باید منطبق با استانداردهای کارگاههای آموزشی بوده و میزان رطوبت و گرد و غبار در حد استاندارد موردنیاز دستگاههای الکتریکی باشد.

همچنین محل قرارگیری دستگاه باید به گونه ای باشد تا از تابش مستقیم خورشید و یا گرمای مستقیم سیستمهای گرمایشی به مدت طولانی جلوگیری شود.