

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

- ✓ به آسانی قابل نصب و راه اندازی می باشد
- ✓ فضای مورد نیاز حداقل سه برابر ابعاد دستگاه و اینترفیس ( 50 cm-40cm-50cm )  
۱,۵۰ متر مربع
- ✓ برق ۲۲۰-۲۳۰ V ارت دار AC(50 Hz)
- ✓ وات ۱۵۰ W
- ✓ یکدستگاه کامپیوتر مجهز به سیستم سریال-کام نر