



شرایط محیطی برای نصب و راه اندازی

۱- دارا بودن ارت

۲- دمای محیط بالاتر از ۵ و پایین تر از ۴۰ درجه سانتیگراد باشد

۳- محیط حتی الامکان عاری از غبار باشد

۴- در صورتی که کاتد ها آبگرد باشند شیر آب و خروجی فاضلاب باید موجود باشد

نشانی: تهران - خیابان توحید - خیابان ستارخان - خیابان مهران آفرند - پ ۱۱ - طبقه اول. کدپستی: ۱۴۴۱۶۴۳۹۴۳

[www.emersell.ir](http://www.emersell.ir)

شماره تماس: ۰۹۲۱-۹۵۷۱۶۵۳ - ۰۲۱-۶۶۹۲۰۷۳۴