

شرکت صنایع داتیس انرژی
(سهامی خاص)



Datis Energy

Digital Counter

نمایشگر شمارنده

شرایط نصب و نگهداری

- در هنگام نصب دقت شود سنسور خیلی نزدیک یا خیلی دور از شی مورد نظر نباشد. فاصله به قدری باشد که هنگام گذر شی چراغ سنسور روشن شود.
- برق مورد نیاز ۲۲۰ ولت می باشد.
- دقت شود دما و رطوبت محیط خیلی زیاد یا خیلی کم نباشد.
- نمایشگر دور از لوله کشی آب قرار بگیرد.
- محیط نویز زیاد نداشته باشد.

www.datisenergyind.com

datis.energy@gmail.com

Address: Number 4, before 30 Metri Jey Av,
Hormozan st, Yadegar Emam Hwy, Tehran.
Postal Code: 134 99 17 561
Phone: (021) 66 39 85 38 , 47
Fax: (021) 66 39 85 26

آدرس: تهران، انتهای یادگار امام جنوب، خیابان هرمزان، نرسیده
به سی متری جی، پلاک ۴، مرکز شماره یک اقتصاد مقاومتی
کد پستی: ۱۳۴ ۹۹ ۱۷ ۵۶۱
تلفن: ۰۲۱-۶۶ ۳۹ ۸۵ ۳۸ ، ۴۷
تلفکس: ۰۲۱-۶۶ ۳۹ ۸۵ ۲۶