

شرایط محیطی مناسب برای نصب و راه اندازی

- دستگاه در محیط مجهز به سیستم تهویه هوا نصب شود تا اثر شرایط محیطی بر روی نتایج آنالیز کمینه شود.