

شرایط محیط برای نصب و راه اندازی

در مکان نصب هود باید شیر آب و لوله فاضلاب و لوله به قطر
۱۵ سانتیمتر جهت اگزاست موجود باشد