

شرایط محیطی:

- ۱- تمام فرایندهای این دستگاه در اتاق تمیز قابل اجرا است.
حداقل اتاق مورد نیاز کلاس ۱۰۰۰ است.
- ۲- برای اجرای فرایند نیاز به منبع هوای فشرده تا ۶ بار است.
- ۳- رطوبت مکان نصب دستگاه می بایست ۳۵-۴۰% RH تنظیم گردد.
- ۴- دمای مکان نصب دستگاه می بایست روی ۱۸ تا ۲۵ درجه سانتیگراد تنظیم گردد. (دمای استاندارد ۲۰ درجه است.)
- ۵- شرایط نور محیط می بایست متناسب به فوتورزیست باشد که شرایط مناسب محیطی با نور زرد است.