

## دستگاه اندازه گیری جابه جایی و ارتعاش سنجی از راه دور

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

پوشش دستگاه به گونه ای طراحی و انتخاب شده است که در محیط فضای باز مانند اطراف سازه ها و پل ها امکان نصب دارد .

