

شرایط استفاده از دستگاه

دستگاه در محیط باز تقریبا خشک با رطوبت کمتر از ۴۰٪ بازدهی مناسبی دارد.

هنگام حمل دستگاه از تکان های ناگهانی مثل پله و.. خودداری کنید.

- دستگاه را به طرفین کج نکنید حتی هنگام جا به جایی عمود به زمین و بدون زاویه جا به جا شود.

- آب دستگاه را دو هفته یکبار عوض کنید و آب مخصوص خودش را بریزید.

- هرگز بدون آب دستگاه را روشن نکنید.

- هنگام کار با دستگاه به دمای آن که روی مانیتور نمایش داده میشود توجه کنید.(محدودیت دما در اسلاید های قبل گفته شده)

- اگر قطعی برق دارید از UPS استفاده کنید. (زیر دستگاه جایی برای UPS تعبیه شده است)