

فرم شرایط نگهداری دستگاه آشکارساز دیود نوری بهمنی

۱- محیط قرارگیری:

- قرار دادن دستگاه در محیط خشک و خنک (دمای ۲۵-۱۵ درجه سانتیگراد)
- حفظ رطوبت محیط زیر ۶۰٪
- دوری از تابش مستقیم آفتاب

۲- شرایط برق:

- استفاده از تثبیتکننده ولتاژ (Stabilizer)
- اتصال به برق دارای ارت (Earth) مناسب

۳- نظافت:

- تمیز کردن هفتگی محفظه نمونه
- پاک کردن منظم بدنه با پارچه نرم

۴- نگهداری نمونه:

- استفاده از درپوش برای خروجی

۵- شرایط روشن/خاموش کردن:

- روشن کردن دستگاه ۳۰ دقیقه قبل از استفاده
- اجتناب از خاموش و روشن کردن مکرر

۶- مستندات:

- نگهداری دفترچه راهنما در محل accessible
- ثبت ساعات کارکرد و مشکلات دستگاه