

شرایط لازم نگهداری برد سنسور مانیتورینگ پارامترهای محیطی آستروسیت:

استفاده از آداپتور روی دستگاه جهت تغذیه دستگاه

دور نگهداری از ریختن مایعات روی برد

محافظت در برابر الکتریسته ساکن و هر گونه اشیاء هادی