

شرایط محیطی لازم برای نصب راه اندازی و نگهداری دستگاه آنالایزر زعفران

15 ⁰ c-35 ⁰ c	دمای محیط
30% تا 80%	رطوبن نسبی محیط
220 V AC 50/60 Hz	توان مورد نیاز