

نگهداری

- ۱- مراقب باشید هنگام استفاده از دستگاه آب یا مایعات دیگر بر روی دستگاه، بخصوص در محل کلیدها و نمایشگر ریخته نشود.
- ۲- رنج کاری دستگاه بین ۰ تا ۲۶ پوند- اینچ (Lbs.Inch) یا ۰ تا ۲,۹ نیوتن-متر (N.m) است، پس اگر در هنگام اندازه گیری گشتاور (باز و بسته نمودن درب بطری) عدد نمایشگر به عدد ۲۶ پوند- اینچ (Lbs.Inch) یا ۲,۹ نیوتن - متر (N.m) نزدیک شد، از ادامه دادن آزمایش صرف نظر کنید و آزمایش را مجددا انجام دهید.
- ۳- دستگاه از حساسیت بالایی برخوردار است، پس مراقب باشید به دستگاه نیرو یا ضربه ناگهانی وارد نشود.