

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

- دستگاه در دما و فشار محیط کار می کند.
- دستگاه با برق سه فاز ۳۸۰ ولت کار می کند.