

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق تکفاز ۲۵ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه مهیا گردد. سطح زمین قرارگیری دستگاه بایستی کاملاً صاف بوده و پایه های دستگاه توسط ۴ پیچ روی زمین محکم بسته شود.