

شرایط محیطی:

- ✓ دمای کارکرد سیستم بین ۱۰ الی ۳۵ درجه سانتی‌گراد می‌باشد
- ✓ حداقل و حداکثر دمای قابل قبول برای سیستم ۱۰ الی ۳۵ درجه سانتی‌گراد است
- ✓ سیستم نباید در محیطی با ارزش‌های پی‌درپی و مورد تکان‌های شدید قرار گیرد.
- ✓ عدم وجود رطوبت بالای ۷۰ درصد
- ✓ عدم وارد نمودن قرار گرفتن در ولتاژهای بالای ۲۲۰ ولت و در حدود جریان ۴ آمپر که موجب آسیب به سیستم می‌شود.
- ✓ فرکانس برق کارکرد بین ۴۷-۵۶ هرتز می‌باشد
- ✓ اگر چه این مدل از طیف سنج به عنوان طیف سنج‌های پرتابل بسیار مناسب محیط‌های باز و استفاده در in field می‌باشد ولی باید به نکات نگه‌داری اصولی توجه نمود.