

- شرایط محیطی ویژه ای جهت نصب و راه اندازی و نگهداری وجود ندارد.
- فقط یک سطح صاف برای قرار گیری دستگاه لازم است.
- دستگاه در معرض آب نباید قرار گیرد.