



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

این دستگاه های به دلیل این که معمولا باید در آزمایشگاه های اکرديته و مرجع مورد استفاده قرار گیرند باید توانایی کار در گستره ی دمایی و رطوبت آزمایشگاهی به صورت $23 \pm 2^{\circ}C$ و رطوبت نسبی $40 \pm 10\%$ را داشته باشند

به دلیل پیچیدگی زیاد نصب و راه اندازی و خدمات بر عهده شرکت میباشد و نیروهای متخصص با حضور در محل مراحل نصب و راه اندازی را انجام میدهند

تلفن: ۰۳۱۳۴۴۰۱۰۴۹

موبایل: ۰۹۱۳۲۲۶۶۰۵۹

آدرس: اصفهان ملکه شهر خیابان ناصر خسرو پلاک ۱۵۱