

شرایط محیطی مورد نیاز جهت نصب دستگاه خم و باز خم مدل ST-R-10-32

1. حداکثر دمای محیط 30 درجه سانتیگراد
2. حداقل فاصله مناسب جداره‌ی دستگاه از اطراف 30 سانتیمتر
3. برق 220 ولت، 20 آمپر
4. ترجیحا محیط بدون گرد و خاک