

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق سه فاز بایستی برای راه اندازی دستگاه مهیا گردد. دستگاه بایستی روی زمین با یک سطح صاف قرار گیرد. با توجه به اینکه فرایندهای حرارتی انجام گرفته با کوره احتمال آلودگی محیطی دارد، پیشنهاد می گردد محل قرار گیری کوره دارای سیستم تهویه مناسب باشد.