

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق تک فاز ۲۵ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه مهیا گردد. دستگاه باید روی میز مناسبی قرار بگیرد. شیر ورودی آب و نیز خروجی فاضلاب برای هر کدام از دستگاهها مورد نیاز است.