

شرایط محیطی و نگهداری و نصب دستگاه ترموشیکر:

قبل از هرگونه فعالیت جهت تمیز نمودن دستگاه حتما آن را از برق بکشید.

* پس از هر بار استفاده در صورت نیاز دستگاه را با یک پارچه خشک و نرم تمیز کنید .

* جهت حصول اطمینان از طول عمر زیاد دستگاه باید آن را در محیط خشک نگهداری کرد.

لازم به ذکر است همین موارد در راهنمای کاربری دستگاه نیز آمده است