

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه خوراک دهی گراویمتری به شرح ذیل می باشد:

۱- سالن قرارگیری میبایست به دور از خیابان اصلی و سیمها و کابل های فشار قوی در طبقه

همکف یا زیرزمین

۲- کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر

۳- سالن قرارگیری اکسترودر و دستگاه گراویمتریک باید دارای تهویه مطبوع و عاری از

هرگونه گرد و خاک باشد.

۴- رطوبت سالن قرارگیری نباید از حد مجاز بیشتر باشد.